

**Spirale de raccord pour COBISPIRALPRESS**

La spirale de raccord est placée dans la zone du raccord de la COBISPIRALPRESS entre la spirale extérieure en relief du tuyau, afin que le tuyau reste parfaitement raccordé.

NW

152

**N° de
commande.**

1093 152000